




Găsește răspunsul corect

Ține minte: securitatea ta este importantă.

Securitatea electrică

Găsește răspunsul corect




**Prea multe aparate conectate la aceeași priză
sunt o sursă de incendiu.**



Securitatea electrică


Găsește răspunsul corect



**Aparatele electrice nu se includ lângă apă.
Apa este conductor electric.
Neglijarea acestei proprietăți conduce la pericol
de electrocutare.**

Securitatea electrică


Găsește răspunsul corect



**Aparatele electrice nu se includ lângă apă.
Apa este conductor electric.
Neglijarea acestei proprietăți conduce la pericol de electrocutare.**

Securitatea electrică

Găsește răspunsul corect



**Fulgerul este electricitate.
Nu te scălda in piscină, când fulgeră.
Te poți electrocuta, dacă fulgerul nimerește în
piscina cu apă.**

Securitatea electrică


Găsește răspunsul corect



**Nu înălța zmeul sub liniile electrice.
Nu arunca alte obiecte către ele.
Joacă-te cât mai departe de liniile electrice.**

Securitatea electrică

Găsește răspunsul corect




**Ai grijă ca prizele să fie acoperite cu capac.
Fii cu ochii pe cel mic, ai grijă să nu se joace lângă priză.**



Securitatea electrică

Găsește răspunsul corect



**Nu trece firul electric pe sub mobilă.
Dacă nu poți avea o priză în locul dorit, rearanjează
mobila.**

Securitatea electrică


Găsește răspunsul corect



**Reșoul poate fi o sursă de incendiu.
Dacă-l incluzi, ai grijă să se afle cât mai departe de
lucruri inflamabile.**

Securitatea electrică

Găsește răspunsul corect



**Apa este conductor electric.
Folosită în apropiere de instalații electrice incluse,
prezintă pericol de electrocutare.
Nu include aparatele electrocasnice de bucătărie
lângă chiuvetă.**

**Siguranța ta este importantă.
Respectă normele de securitate electrică.**

